



## Admiral

by designer Troels Bøgely

Modelo: KH-10  
Material: cerâmica  
Instalação: horizontal

### A instalação dos urinóis sem água uridan® é muito simples

Se tinha anteriormente urinóis convencionais, o tubo de escoamento deve ser limpo antes da instalação dos urinóis uridan®.

Os urinóis uridan® só devem ser ligados a tubos de escoamento com  $\varnothing 50$  mm. A instalação deve ser realizada por canalizadores devidamente credenciados.

- 1- Pegue a altura do centro do tubo de resíduos e marque os orifícios para os dois parafusos especiais No. (19). Perfure os furos e monte os parafusos.
- 2- Inserir tubo de extensão Pos. (D) na curva de 87 ° Pos. (C). Mantenha a distância de 100 mm da parede para o meio do tubo. Se necessário, encurte o tubo de extensão. Coloque a curva de 87 ° com tubo de extensão no tubo de drenagem.
- 3- Ajuste o encaixe n.º (15). Marque os orifícios, fure e encaixe na montagem n.º (15).
- 4- Remova a curva de 87 ° com o tubo de extensão e coloque-a no sifão.
- 5- Coloque o urinol com o tubo no tubo de saída. Levante o urinol e empurre-o para ambos os parafusos especiais No. (19).
- 6- Por favor, note: entre urinol e parede deve haver um espaço de aprox. 2 a 5 mm, de modo a evitar as rachaduras de tensão.
- 7- Preencha o sifão Pos. (B) **cheio** com água.
- 8- Insira a tampa de aço inoxidável Pos. (A).
- 9- Despeje 1 garrafa uriLOCK (0,3 litros) sobre a tampa.
- 10- Selar o espaço entre a parede e o urinol com silicone. Por favor, note: não coloque silicone na ponta do urinário!
- 11- O URINOL ESTÁ PRONTO A SER UTILIZADO!

**IMPORTANTE: NUNCA DEITE O LÍQUIDO URILOCK® ANTES DE COLOCAR A TAMPA DE AÇO INOXIDÁVEL. POR FAVOR ENTREGUE AO CLIENTE AS INSTRUÇÕES DE LIMPEZA EM ANEXO, O URICLEAN® E O GANCHO.**

