

Limpeza Diária

uri**CLEAN**

Art.Nr. 618 728 050



O urinol uridan pode ser limpo de forma muito simples com a ajuda do uri**CLEAN**. Basta borrifar a superfície do urinol com uri**CLEAN**, criando um efeito de lótus evita qualquer adesão das gotas de urina, fazendo com que elas deslizem.



- » Pulverizar o urinol com uri**CLEAN**.
- » Deixar o produto atuar



» **A cada 2 Semanas:**

- » Remover a tampa de Inox, limpar a abertura do urinol e a tampa de INOX com um escova.



- » Passar um pano ou papel na superfície para criar u película anti-aderente.

* Em locais de grande trafego, sugerimos a limpeza várias vezes ao dia.

Manutenção

uri**LOCK**

Art.Nr. 618 729 030



O nosso liquido de bloqueio biodegradável especialmente desenvolvido, uri**LOCK**, garante que seu urinol permaneça completamente inodoro, operando sem a necessidade de cubos ou membranas.



- » Deitar 300 ml uri**LOCK** diretamente sobre a tampa de inox.

* A manutenção depende do número de utilizações. (cada 1-4 meses)